


Investor:
Integrovaná střední škola Hodonín, p. o.
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 6725
696 03 Dubňany

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY

**D.1.4.5-03 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Integrovaná střední škola Hodonín, p. o. Lipová alej 3756/21 695 03 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.5 - silnoprůdová elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY
MÍSTO	k. ú. Hodonín; 640417, parc. č. st. 5888, 9154
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	07/2022

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS						
01	4x95	AYKY-J	WL01	kabelová spojka SMOE81518	rozdávěč RMS	přívodní kabel
PE1	95	H07V-K	WS1	krabice KUZ-V stávající uzemňovací soustava	doplňkové pospojování rozváděče RMS	
PE2	10	H07V-K	WS2	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.07 rozváděč slaboproudu	
PE3	6	H07V-U	WS3	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.07 zařízení vzduchotechniky	
PE4	6	H07V-U	WS4	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.1	
PE5	6	H07V-U	WS5	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.2	
PE6	6	H07V-U	WS6	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.3	
PE7	6	H07V-U	WS7	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.4	
PE8	6	H07V-U	WS8	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.5	
PE9	6	H07V-U	WS9	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.6	
PE10	6	H07V-U	WS10	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.7	
PE11	6	H07V-U	WS11	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.8	
PE12	6	H07V-U	WS12	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.9	
PE13	6	H07V-U	WS13	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.10	
PE14	6	H07V-U	WS14	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.11	
PE15	6	H07V-U	WS15	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 fréza č.12	
PE16	25	H07V-K	WS16	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování m.č.1.13 kabelový úložný systém	
PE17	10	H07V-K	WS17	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování přívod vody	
PE18	10	H07V-K	WS18	rozdávěč RMS	doplňkové pospojování přívod topení	
TS1	3x1,5	PRAFlaDur-O	WLTS1	rozdávěč RMS	tlačítko TOTAL STOP m.č.1.07	
BS1	3x1,5	CYKY-O	WLBS1	rozdávěč RMS	bezpečnostní tlačítko zastavení m.č.1.04, 1.13, 1.12	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.01, 1.02, 1.03, přístřešek	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.11	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS3	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.07, 1.09, 1.10, 1.12	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS4	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/b	3x1,5	CYKY-J	WLS4/b	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13 ovládané pohybovým spínačem	
S4/c	3x1,5	CYKY-J	WLS4/c	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/d	3x1,5	CYKY-J	WLS4/d	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/e	3x1,5	CYKY-J	WLS4/e	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/f	3x1,5	CYKY-J	WLS4/f	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/g	3x1,5	CYKY-J	WLS4/g	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/h	3x1,5	CYKY-J	WLS4/h	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/i	3x1,5	CYKY-J	WLS4/i	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/j	3x1,5	CYKY-J	WLS4/j	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/k	3x1,5	CYKY-J	WLS4/k	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/l	3x1,5	CYKY-J	WLS4/l	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/m	3x1,5	CYKY-J	WLS4/m	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/n	3x1,5	CYKY-J	WLS4/n	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
S4/o	3x1,5	CYKY-J	WLS4/o	rozdávěč RMS	osvětlení m.č.1.13	
d	4x1	JYTY-O	WLd	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
e	4x1	JYTY-O	Wle	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
f	4x1	JYTY-O	WLf	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
g	4x1	JYTY-O	WLg	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
h	4x1	JYTY-O	WLh	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
i	4x1	JYTY-O	Wli	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
j	4x1	JYTY-O	WLj	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
k	4x1	JYTY-O	WLk	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
l	4x1	JYTY-O	WLi	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
m	4x1	JYTY-O	WLm	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
n	4x1	JYTY-O	WLn	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
o	4x1	JYTY-O	WLo	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
p	4x1	JYTY-O	WLp	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
r	4x1	JYTY-O	WLr	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
s	4x1	JYTY-O	WLS	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13	
t	5x1,5	CYKY-J	Wlt	rozdávěč RMS	ovládání osvětlení m.č.1.13 pohybový spínač	
Z1	5x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč RMS	zásuvky 400V přístřešek	400V/16A/5p ovládaná vypínačem
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.01, 1.02	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.1.03, 1.05	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ4	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.1.07 rozváděč slaboproudu	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ5	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.1.06, 1.07, 1.08, 1.10	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ6	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.09 elektrický ohříváč vody	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ7	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.12	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ8	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.12	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ9	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.12 mikrovlnná trouba	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ10	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.12	
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ11	rozdávěč RMS	zásuvky 230V m.č.1.13 WiFi	
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.08 zdroj pisoáry	
V1.1	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V1.2	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV2	rozdávěč RMS	vývod 230V m.č.1.07 zařízení vzduchotechniky	
V3	5x2,5	CYKY-J	WLV3	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.1	
V4	5x2,5	CYKY-J	WLV4	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.2	
V5	5x2,5	CYKY-J	WLV5	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.3	
V6	5x2,5	CYKY-J	WLV6	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.4	
V7	5x2,5	CYKY-J	WLV7	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.5	
V8	5x2,5	CYKY-J	WLV8	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.6	
V9	5x2,5	CYKY-J	WLV9	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.7	
V10	5x2,5	CYKY-J	WLV10	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.8	
V11	5x2,5	CYKY-J	WLV11	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.9	
V12	5x2,5	CYKY-J	WLV12	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.10	
V13	5x2,5	CYKY-J	WLV13	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.11	
V14	5x2,5	CYKY-J	WLV14	rozdávěč RMS	vývod 400V m.č.1.13 fréza č.12	
ZS1	5x10	CYKY-J	WLZS1	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.01	3958/v410
ZS2	5x10	CYKY-J	WLZS2	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.02	3958/v410
ZS3	5x10	CYKY-J	WLZS3	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.03	3958/v410
ZS4	5x10	CYKY-J	WLZS4	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.04	3958/v410
ZS5	5x10	CYKY-J	WLZS5	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.04	3958/v410
ZS6	5x10	CYKY-J	WLZS6	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
ZS7	5x10	CYKY-J	WLZS7	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410
ZS8	5x10	CYKY-J	WLZS8	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410
ZS9	5x10	CYKY-J	WLZS9	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410
ZS10	5x10	CYKY-J	WLZS10	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410
ZS11	5x10	CYKY-J	WLZS11	rozdávěč RMS	zásuvková skříň m.č.1.13	3958/v410

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
ostatní kabelové rozvody						
V2.1	3x1,5	CYKY-J	WLV2.1	zařízení VZT	ovládač zařízení VZT	
V2.1	4x2xAWG23	FTP cat.6	WLV2.1	zařízení VZT	ovládač zařízení VZT	
V2.2	3x1,5	CYKY-O	WLV2.2	zařízení VZT	ovládací tlačítko m.č. 1.08, 1.09	