



Poznámky: při vypnutí zařízení uzavřít klapy na sání a výfuku jednotky.