



**LEGENDA:**



1. STUPŇOVÝ VENTILÁTOR

Poznámky: ventilátor bude ovládán nástěnným spínačem, teprve po spuštění odtahového ventilátoru bude systémem MaR povoleno nabíjení úklidového stroje. V případě poruchy ventilátoru musí dojít k přerušení nabíjení.