

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: Velkomoravská 3869/97, Hodonín 695 01

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Veselí - Předměstí

Parc.č.: ~~4723/18~~, 4723/68, ~~4722/55~~, 4722/61

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou

LOGO FIRMY



ODSOUHLASENO INVESTOREM

COPYRIGHT:

TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPIROVÁN NEBO ZP. ŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce

VYPRACOVAL:

Ing. Patrik Smolinský

KONTROLOVAL:

Jiří Šetina, DiS.

HL.INŽ.PROJEKTU

Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:

Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

PARDOSA - technik, s.r.o.

stavební a projekční společnost

Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777

www.pardosa.cz

LOGO FIRMY



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL:

Petr Winkler

KONTROLOVAL:

Petr Winkler

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Petr Winkler

PROFESE: D.1.4.5 Elektroinstalace

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: OBJEKT B

DATUM:
00.10.2021

MĚŘÍTKO:

-

OBSAH VÝKRESU:

KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

Č.ZAK.:

17-20-010

ČÍSLO VÝKRESU.:

D.1.4.5-03

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
elektroměrový rozváděč RE						
1	3x240+120	AYKY-J	WL1	stávající přípojková skříň SR4 R231138	elektroměrový rozváděč NR212/NKE7E/BD315A/EGD měřicí trať MTP 400/5A, 10VA, tř.p.0,5S hlavní jistič In=315A	přípojková skříň osazena sadou pojistek 3x 350A gG
01	3x240+120	AYKY-J	WL01	elektroměrový rozváděč RE	rozdávěč RH	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RH						
01	3x240+120	AYKY-J	WL01	elektroměrový rozváděč RE	rozdávěč RH	přívodní kabel
PE1	30x4	FeZn	WS1	společná uzemňovací soustava	rozdávěč RH	stávající pásek FeZn
PE01	25	H07V-K	WS01	rozdávěč RH	doplňkové pospojování rozváděče RP1	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč RH	osvětlení	stávající kabel
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč RH	zásuvky 230V	stávající kabel
S2	5x6	CYKY-J	WLS2	rozdávěč RH	venkovní osvětlení	stávající kabel
T1	4x1,5	CYKY-O	WLT1	rozdávěč RH	čidlo soumrakového spínače	stávající kabel
R1A	5x10	CYKY-J	WLR1A	rozdávěč RH	rozdávěč R1A	stávající kabel
R2A	5x10	CYKY-J	WLR2A	rozdávěč RH	rozdávěč R2A	stávající kabel
R3A	5x6	CYKY-J	WLR3A	rozdávěč RH	rozdávěč R3A	stávající kabel
RK	5x6	CYKY-J	WLRK	rozdávěč RH	rozdávěč RK	stávající kabel
R1B	5x10	CYKY-J	WLR1B	rozdávěč RH	rozdávěč R1B	stávající kabel
R2B	5x10	CYKY-J	WLR2B	rozdávěč RH	rozdávěč R2B	stávající kabel
R3B	5x10	CYKY-J	WLR3B	rozdávěč RH	rozdávěč R3B	stávající kabel
R1C.1	3x95+70	AYKY-J	WLR1C.1	rozdávěč RH	rozdávěč R1C	stávající kabel
R1C.2	70	AYY	WLR1C.2	rozdávěč RH	rozdávěč R1C	stávající kabel
R2C	5x16	CYKY-J	WLR2C	rozdávěč RH	rozdávěč R2C	stávající kabel
R2D	5x10	CYKY-J	WLR2D	rozdávěč RH	rozdávěč R2D	stávající kabel
RV	5x6	CYKY-J	WLRV	rozdávěč RH	rozdávěč RV	stávající kabel
RVZT	5x10	CYKY-J	WLRVZT	rozdávěč RH	rozdávěč RVZT	stávající kabel
RP1	5x35	AYKY-J	WLRP1	rozdávěč RH	rozdávěč RP1	
RMS1	3x240+120	AYKY-J	WLRP1	rozdávěč RH	rozdávěč RMS1	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS1						
RMS1	3x240+120	AYKY-J	WLRP1	rozdávěč RH	rozdávěč RMS1	přívodní kabel
02	5x10	CYKY-J	WL02	rozdávěč RMS1	rozdávěč RMS2	
PE01	30x4	FeZn	WS01	společná uzemňovací soustava	doplňkové pospojování rozváděče RMS1	přívodní pásek
PE02	25	H07V-K	WS02	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování rozváděče RMS2	
PE1	10	H07V-K	WS1	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE2	6	H07V-U	WS2	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.101 technické zařízení	
PE3	6	H07V-U	WS3	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.101 technické zařízení	
PE4	10	H07V-K	WS4	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.101 komín výhně	
PE5	6	H07V-U	WS5	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.101 plynové topení	
PE6	6	H07V-U	WS6	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box1	
PE7	6	H07V-U	WS7	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box2	
PE8	6	H07V-U	WS8	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box3	
PE9	6	H07V-U	WS9	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box4	
PE10	6	H07V-U	WS10	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box5	
PE11	6	H07V-U	WS11	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box6	
PE12	6	H07V-U	WS12	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box7	
PE13	6	H07V-U	WS13	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box8	
PE14	6	H07V-U	WS14	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box9	
PE15	6	H07V-U	WS15	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 svařovací box10	
PE16	6	H07V-U	WS16	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 plynové topení	
PE17	6	H07V-U	WS17	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.102 technické zařízení	
PE18	6	H07V-U	WS18	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE19	6	H07V-U	WS19	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE20	6	H07V-U	WS20	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE21	6	H07V-U	WS21	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE22	6	H07V-U	WS22	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE23	6	H07V-U	WS23	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE24	6	H07V-U	WS24	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE25	6	H07V-U	WS25	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE26	6	H07V-U	WS26	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE27	6	H07V-U	WS27	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE28	6	H07V-U	WS28	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE29	6	H07V-U	WS29	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE30	6	H07V-U	WS30	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.103 technické zařízení	
PE31	6	H07V-U	WS31	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.104 technické zařízení	
PE32	6	H07V-U	WS32	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.104 technické zařízení	
PE33	6	H07V-U	WS33	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.104 technické zařízení	
PE34	6	H07V-U	WS34	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.104 plynové topení	
PE35	6	H07V-U	WS35	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.104 technické zařízení	
PE36	6	H07V-U	WS36	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.105 technické zařízení	
PE37	6	H07V-U	WS37	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.105 technické zařízení	
PE38	6	H07V-U	WS38	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.105 technické zařízení	
PE39	6	H07V-U	WS39	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.106 plynové topení	
PE40	6	H07V-U	WS40	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 technické zařízení	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
PE41	6	H07V-U	WS41	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 technické zařízení	
PE42	6	H07V-U	WS42	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 technické zařízení	
PE43	6	H07V-U	WS43	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 technické zařízení	
PE44	6	H07V-U	WS44	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 technické zařízení	
PE45	6	H07V-U	WS45	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 plynové topení	
PE46	6	H07V-U	WS46	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.109 zařízení VZT	
PE47	6	H07V-U	WS47	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.109 zařízení VZT	
PE48	6	H07V-U	WS48	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.109 zařízení VZT	
PE49	6	H07V-U	WS49	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.109 zařízení VZT	
PE50	6	H07V-U	WS50	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 plynové topení	
PE51	6	H07V-U	WS51	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE52	6	H07V-U	WS52	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 plynové topení	
PE53	6	H07V-U	WS53	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 plynové topení	
PE54	6	H07V-U	WS54	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE55	6	H07V-U	WS55	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE56	6	H07V-U	WS56	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE57	6	H07V-U	WS57	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE58	6	H07V-U	WS58	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.116 technické zařízení	
PE59	6	H07V-U	WS59	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.117 plynové topení	
PE60	6	H07V-U	WS60	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.117 plynové topení	
PE61	25	H07V-K	WS61	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování m.č.107 kabelový úložný systém	
PE62	10	H07V-K	WS62	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování přívod vody	
PE63	10	H07V-K	WS63	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování přívod plynu	
TS1	3x1,5	PRAFlaDur-O	WLTS1.1	rozdávěč RMS1	tlačítko TOTAL STOP m.č.116	
T1	4x1	JYTY-O	WLT1.1	rozdávěč RMS1	čidlo soumrakového spínače	
BS1	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.1	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.116	
BS2	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.2	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.101	
BS3	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.3	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.102	
BS4	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.4	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.103	
BS5	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.5	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.105	
BS6	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.6	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.104	
BS7	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.7	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.107	
BS8	3x1,5	CYKY-O	WLBS1.8	rozdávěč RMS1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.106	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1.1	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.115	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS1.2	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.114	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS1.3	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.109, 110, 111, 112, 113	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS1.4	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.108	
S5/a	5x2,5	CYKY-J	WLS1.5/a	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.116	
a	3x1,5	CYKY-O	WLSa	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S5/a m.č.116	
S5/b	5x2,5	CYKY-J	WLS1.5/b	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.116	
b	3x1,5	CYKY-O	WLSb	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S5/b m.č.116	
S5/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.5/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.116	
S6/c	5x2,5	CYKY-J	WLS1.6/c	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.107	
c	3x1,5	CYKY-O	WLSc	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S6/c m.č.107	
S6/d	5x2,5	CYKY-J	WLS1.6/d	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.107	
d	3x1,5	CYKY-O	WLSd	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S6/d m.č.107	
S6/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.6/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.107	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
S7/e	5x2,5	CYKY-J	WLS1.7/e	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.117	
e	3x1,5	CYKY-O	WLS e	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S7/e m.č.117	
S7/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.7/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.117	
S8/f	5x2,5	CYKY-J	WLS1.8/f	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.102	
f	3x1,5	CYKY-O	WLS f	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S8/f m.č.102	
S8/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.8/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.102	
S9/g	5x2,5	CYKY-J	WLS1.9/g	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.103	
g	3x1,5	CYKY-O	WLS g	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S9/g m.č.103	
S9/h	5x2,5	CYKY-J	WLS1.9/h	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.104	
h	3x1,5	CYKY-O	WLS h	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S9/h m.č.104	
S9/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.9/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.103, 104	
S10/i	5x2,5	CYKY-J	WLS1.10/i	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.106	
i	3x1,5	CYKY-O	WLS i	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S10/i m.č.106	
S10/k	5x2,5	CYKY-J	WLS1.10/k	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.105	
k	3x1,5	CYKY-O	WLS k	rozdávěč RMS1	ovládání osvětlení S10/k m.č.105	
S10/N	3x2,5	CYKY-J	WLS1.10/N	rozdávěč RMS1	nouzové osvětlení m.č.105, 106	
S11	3x1,5	CYKY-J	WLS1.11	rozdávěč RMS1	osvětlení m.č.101, venkovní nad vraty	
S12	3x2,5	CYKY-J	WLS1.12	rozdávěč RMS1	osvětlení venkovní	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.1	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.115	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.2	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.115	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.3	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.4	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.5	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.6	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.7	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114 mikrovlnná trouba	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.8	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.114	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.9	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.108	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.10	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.108	
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.11	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.116	
Z12	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.12	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.116 elektrický ohřívač vody	
Z13	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.13	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116 elektrická vrata	400V/16A/5p
Z14	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.14	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116 elektrická vrata	400V/16A/5p
Z15	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.15	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.116	
Z16	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.16	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.116	
Z17	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.17	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116	400V/16A/5p
Z18	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.18	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116	400V/16A/5p
Z19	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.19	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.117 elektrický ohřívač vody	
Z20	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.20	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.117 elektrická vrata	400V/16A/5p
Z21	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.21	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.117 elektrická vrata	400V/16A/5p
Z22	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.22	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.105 elektrický ohřívač vody	
Z23	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.23	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V kompresor	
Z24	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.24	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V kompresor	
Z25	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.25	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.103 elektrický ohřívač vody	
Z26	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.26	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.107 elektrický ohřívač vody	
Z27	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.27	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.106 elektrický ohřívač vody	
Z28	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.28	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116	400V/16A/5p
Z29	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.29	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.116	400V/16A/5p

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Z30	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.30	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.102	400V/16A/5p
Z31	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.31	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z32	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.32	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z33	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.33	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z34	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.34	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z35	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.35	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z36	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.36	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z37	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.37	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z38	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.38	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z39	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.39	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z40	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.40	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.107	400V/16A/5p
Z41	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.41	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z42	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.42	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z43	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.43	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z44	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.44	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z45	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.45	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z46	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.46	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z47	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.47	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.106	400V/16A/5p
Z48	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.48	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.105	400V/16A/5p
Z49	5x2,5	CYKY-J	WLZ1.49	rozdávěč RMS1	zásuvky 400V m.č.105	400V/16A/5p
Z50	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.50	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.115	
Z51	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.51	rozdávěč RMS1	zásuvky 230V m.č.108	
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1.1	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.108, 114, 115 zařízení VZT	
V2	3x4	CYKY-J	WLV1.2	rozdávěč RMS1	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V3	3x1,5	CYKY-J	WLV1.3	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.109 zdroj pisoárů	
V3.1	3x1,5	CYKY-O	WLV1.3.1	zdroj pisoáry	pisoár	
V3.2	3x1,5	CYKY-O	WLV1.3.2	zdroj pisoáry	pisoár	
V3.3	3x1,5	CYKY-O	WLV1.3.3	zdroj pisoáry	pisoár	
V3.4	3x1,5	CYKY-O	WLV1.3.4	zdroj pisoáry	pisoár	
V3.5	3x1,5	CYKY-O	WLV1.3.5	zdroj pisoáry	pisoár	
V4	5x2,5	CYKY-J	WLV1.4	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V5	3x2,5	CYKY-J	WLV1.5	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.116 plynové topení	
V6	5x2,5	CYKY-J	WLV1.6	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V7	5x2,5	CYKY-J	WLV1.7	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V8	5x4	CYKY-J	WLV1.8	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V9	5x2,5	CYKY-J	WLV1.9	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V10	5x4	CYKY-J	WLV1.10	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.116 technické zařízení	
V11	3x2,5	CYKY-J	WLV1.11	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.117 plynové topení	
V12	3x2,5	CYKY-J	WLV1.12	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.101 plynové topení	
V13	3x2,5	CYKY-J	WLV1.13	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.102 plynové topení	
V14	5x2,5	CYKY-J	WLV1.14	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.102 technické zařízení	
V15	5x2,5	CYKY-J	WLV1.15	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.107 technické zařízení	
V16	5x2,5	CYKY-J	WLV1.16	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.107 technické zařízení	
V17	5x6	CYKY-J	WLV1.17	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.107 technické zařízení	
V18	5x2,5	CYKY-J	WLV1.18	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.107 technické zařízení	
V19	5x2,5	CYKY-J	WLV1.19	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.107 technické zařízení	
V20	3x2,5	CYKY-J	WLV1.20	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.107 plynové topení	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
V21	5x2,5	CYKY-J	WLV1.21	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.101 technické zařízení	
V22	5x2,5	CYKY-J	WLV1.22	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.101 technické zařízení	
V23	3x2,5	CYKY-J	WLV1.23	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.106 plynové topení	
V24	5x2,5	CYKY-J	WLV1.24	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V25	5x2,5	CYKY-J	WLV1.25	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V26	5x2,5	CYKY-J	WLV1.26	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V27	5x2,5	CYKY-J	WLV1.27	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V28	5x2,5	CYKY-J	WLV1.28	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V29	5x2,5	CYKY-J	WLV1.29	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V30	3x2,5	CYKY-J	WLV1.30	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.103 plynové topení	
V31	5x2,5	CYKY-J	WLV1.31	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V32	5x2,5	CYKY-J	WLV1.32	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V33	5x2,5	CYKY-J	WLV1.33	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V34	5x2,5	CYKY-J	WLV1.34	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V35	5x2,5	CYKY-J	WLV1.35	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V36	5x2,5	CYKY-J	WLV1.36	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.103 technické zařízení	
V37	5x2,5	CYKY-J	WLV1.37	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.105 technické zařízení	
V38	5x2,5	CYKY-J	WLV1.38	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.105 technické zařízení	
V39	5x2,5	CYKY-J	WLV1.39	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.105 technické zařízení	
V40	5x4	CYKY-J	WLV1.40	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.104 technické zařízení	
V41	5x2,5	CYKY-J	WLV1.41	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.104 technické zařízení	
V42	3x2,5	CYKY-J	WLV1.42	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.104 plynové topení	
V43	5x2,5	CYKY-J	WLV1.43	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.104 technické zařízení	
V44	5x2,5	CYKY-J	WLV1.44	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.104 technické zařízení	
V45	5x2,5	CYKY-J	WLV1.45	rozdávěč RMS1	vývod 400V m.č.104 technické zařízení	
V46	3x1,5	CYKY-J	WLV1.46	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.107 zařízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému	
V47	3x1,5	CYKY-J	WLV1.47	rozdávěč RMS1	vývod 230V m.č.106 zařízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému	
ZS1	5x10	CYKY-J	WLZS1.1	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS2	5x10	CYKY-J	WLZS1.2	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS3	5x10	CYKY-J	WLZS1.3	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS4	5x10	CYKY-J	WLZS1.4	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS5	5x10	CYKY-J	WLZS1.5	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS6	5x10	CYKY-J	WLZS1.6	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS7	5x10	CYKY-J	WLZS1.7	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS8	5x10	CYKY-J	WLZS1.8	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS9	5x10	CYKY-J	WLZS1.9	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.116	
ZS10	5x10	CYKY-J	WLZS1.10	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS11	5x10	CYKY-J	WLZS1.11	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS12	5x10	CYKY-J	WLZS1.12	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS13	5x10	CYKY-J	WLZS1.13	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS14	5x10	CYKY-J	WLZS1.14	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS15	5x10	CYKY-J	WLZS1.15	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS16	5x10	CYKY-J	WLZS1.16	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.117	
ZS17	5x10	CYKY-J	WLZS1.17	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.101	
ZS18	5x10	CYKY-J	WLZS1.18	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.101	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
ZS19	5x10	CYKY-J	WLZS1.19	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS20	5x10	CYKY-J	WLZS1.20	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS21	5x10	CYKY-J	WLZS1.21	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS22	5x10	CYKY-J	WLZS1.22	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS23	5x10	CYKY-J	WLZS1.23	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS24	5x10	CYKY-J	WLZS1.24	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS25	5x10	CYKY-J	WLZS1.25	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS26	5x10	CYKY-J	WLZS1.26	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS27	5x10	CYKY-J	WLZS1.27	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS28	5x10	CYKY-J	WLZS1.28	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS29	5x10	CYKY-J	WLZS1.29	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS30	5x10	CYKY-J	WLZS1.30	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.102	
ZS31	5x10	CYKY-J	WLZS1.31	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.103	
ZS32	5x10	CYKY-J	WLZS1.32	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.103	
ZS33	5x10	CYKY-J	WLZS1.33	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.103	
ZS34	5x10	CYKY-J	WLZS1.34	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS35	5x10	CYKY-J	WLZS1.35	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS36	5x10	CYKY-J	WLZS1.36	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS37	5x10	CYKY-J	WLZS1.37	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS38	5x10	CYKY-J	WLZS1.38	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS39	5x10	CYKY-J	WLZS1.39	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.107	
ZS40	5x10	CYKY-J	WLZS1.40	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.106	
ZS41	5x10	CYKY-J	WLZS1.41	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.106	
ZS42	5x10	CYKY-J	WLZS1.42	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.106	
ZS43	5x10	CYKY-J	WLZS1.43	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.106	
ZS44	5x10	CYKY-J	WLZS1.44	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.105	
ZS45	5x10	CYKY-J	WLZS1.45	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.105	
ZS46	5x10	CYKY-J	WLZS1.46	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.105	
ZS47	5x10	CYKY-J	WLZS1.47	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.104	
ZS48	5x10	CYKY-J	WLZS1.48	rozdávěč RMS1	zásuvková skříň m.č.104	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RMS2						
02	5x10	CYKY-J	WL02	rozdávěč RMS1	rozdávěč RMS2	přívodní kabel
PE02	25	H07V-K	WS02	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování rozváděče RMS2	přívodní vodič
PE1	6	H07V-U	WS1	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.202 zařízení VZT	
PE2	6	H07V-U	WS2	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.202 zařízení VZT	
PE3	10	H07V-K	WS3	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.202 rozváděč slaboproudu RD	
PE4	6	H07V-U	WS4	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.207 plynový kotel	
PE5	6	H07V-U	WS5	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.207 plynový kotel	
PE6	10	H07V-K	WS6	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.207 zařízení FVE	
PE7	10	H07V-K	WS7	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.207 zařízení FVE	
PE8	6	H07V-U	WS8	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.207 čerpadlo TUV	
PE9	4	H07V-U	WS9	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE10	4	H07V-U	WS10	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE11	4	H07V-U	WS11	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE12	4	H07V-U	WS12	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE13	4	H07V-U	WS13	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE14	4	H07V-U	WS14	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 sprcha	
PE15	4	H07V-U	WS15	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 umyvadlo	
PE16	4	H07V-U	WS16	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.206 umyvadlo	
PE17	4	H07V-U	WS17	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.204 sprcha	
PE18	4	H07V-U	WS18	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.209 sprcha	
PE19	4	H07V-U	WS19	rozdávěč RMS2	doplňkové pospojování m.č.209 sprcha	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS2.1	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.205, 206	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2.2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.202, 203, 204, 207	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS2.3	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.208, 209, 210	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.1	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.202, 203, 205, 207, 208	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.207 čerpadlo TUV	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.3	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.207 plynový kotel	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.4	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.207 plynový kotel	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.5	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.202 slaboproudý rozváděč RD	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.6	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.210	
V1	5x2,5	CYKY-J	WLV2.1	rozdávěč RMS2	vývod 400V m.č.202 zařízení VZT	
V2	5x2,5	CYKY-J	WLV2.2	rozdávěč RMS2	vývod 400V m.č.202 zařízení VTR	
V3	5x4	CYKY-J	WLV2.3	rozdávěč RMS2	vývod 400V m.č.207 zařízení FVE	
V4	5x4	CYKY-J	WLV2.4	rozdávěč RMS2	vývod 400V m.č.207 zařízení FVE	
V5	3x1,5	CYKY-J	WLV2.5	rozdávěč RMS2	vývod 230V m.č.202 zařízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému	