

V ROZVODNICI VYTVOŘIT SAMOSTATNÝ PROSTOR PRO DŮLEŽITÉ OBVODY(DO). STÁVAJÍCÍ VÝVODY OSVĚTLENÍ CHODBY A NÁPOJENÍ KOTELNY PŘEPOJIT NA SBĚRNICI DO. ROZVODNICI OZNAČIT TABULKOU "POZOR, POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČÍ".

ÚPRAVA ROZVADĚČE NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO ETAPY. BUDE PROVEDENA S CELKOVOU REKONSTRUKCÍ ROZVADĚČE.

