



servisní vypínače jsou součástí VZT

Číslo okruhu	VZT5.3a	VZT5.3b	VZT5.4a	VZT5.4b	VZT5.4c
Popis okruhu	Systém 5.3 1,32 kW	Systém 5.3 1,32 kW	Systém 5.4 0,79 kW	Systém 5.4 0,79 kW	Systém 5.4 0,79 kW
Umístění	střecha	střecha	střecha	střecha	střecha