

OZN.	SCHEMA	POPIS:
		<p>SA06 SA07</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ŘÍDÍCÍ SW, KTERÝ UMOŽŇUJE OVLÁDÁNÍ ZÁMKŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁMKŮM. TATO OPRÁVNĚNÍ JE MOŽNÉ JEDNOTLIVÝM PRACOVNÍKŮM PŘIDĚLOVAT A ODEBÍRAT POMOCÍ VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU Z PRACOVIŠTĚ V BRNĚ BOHUNICÍCH, KTERÉ SE PROVÁDÍ V JEDNOTNÉ PLATFORMĚ SBI, PŘÍPADNĚ V MÍSTĚ POMOCÍ ČTEČKY KARET INSTALOVANÉ V OBJEKTU. SW BUDE KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM NASAZENÝM V OBJEKTECH ZZS JMK V BRNĚ BOHUNICÍCH, ČERNOVICÍCH A PONAVĚ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KAŽDÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY, MODULU BOTNIKU JE AUTONOMNÍ, MOTOREM ŘÍZENÝ, BATERIOVÝ OFF LINE ZÁMKOVÝ SYSTÉM VČETNĚ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU SI::LOCKER. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JEDNA SYSTÉMOVÁ ČTEČKA ENCO – SNÍMAČ S ROZHRANÍM USB, KTERÝ V REŽIMU R/O PŘEČTE JEDINEČNÉ VÝROBNÍ ČÍSLO ČIPU A POŠLE JEJ DO POČÍTAČE. V REŽIMU R/W UMOŽNÍ NAVÍC UKLÁDAT A ČÍST DATA Z PŘEPISOVATELNÉ ČÁSTI PAMĚTI ČIPU. PRO VZDÁLENOU SPRÁVU PŘIDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ JE V OBJEKTU UMÍSTĚNA SAMOSTATNÁ ČTEČKA (CODER) NA SAMOSTATNÉ LINCĚ OKRUHU SBI. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BMS (STAVBA) JE ROZŠÍŘENÍ LICENCE SYSTÉMU SBI A ÚPRAVA SW VZDÁLENÉ SPRÁVY.</p>
		 