

	STAVBA:	Opravy čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků				
	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	OBJEKT:	ELE-SIL	
	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	ZAK. Č. OBJEDNAT.:	-	DPS
				ZAK. Č. DELANTE:	2106ELME	D.1.4.1.3
				DATUM:	03/2022	A4

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO JISTIČE	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1										
2										
3	RS1	1.	Světla dv. 48, 49	1.	230	B13/1	-	-	STÁVAJÍCÍ NA OMÍTKU, 600x1000x200, IP40/20, 380/220V, 50Hz, 63A, VÝR. ČÍSLO 0128, ROK 1990, NAPOJENO Z RSM8	0
4	RS1	2.	Světla dv. 47	2.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 4 a 5	0
5	RS1	3.	Světla dv. 47	3.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 1 a 3	0
6	RS1	4.	Světla dv. 46, 50, chodba	4.	230	V10/1	-	-		0
7	RS1	5.	Světla dv. 46	5.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 1	0
8	RS1	6.	Světla dv. 46	6.	230	V10/1	-	-		0
9	RS1	7.		27.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 7	0
10	RS1	8.	Zásuvka - nová pec 46.E	50.	230	U16/1	-	-	vyměnit za B16/1, připojit nový obvod 18	0
11	RS1	9.	Zásuvky dv. 46a	7.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 19	0
12	RS1	10.	Zásuvky dv. 48	8.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 20	0
13	RS1	11.	Zásuvky dv. 47, 50	9.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 21	0
14	RS1	12.	Zásuvky dv. 46	10.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 16-17	0
15	RS1	13.		28.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 55-56	0
16	RS1	14.		29.	230	U16/1	-	-	vyměnit za B16/1, připojit nový obvod 22	0
17	RS1	15.	Zásuvky pracovní stoly dv. 46	11.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 8-9	0
18	RS1	16.	Zásuvky pracovní stoly dv. 46	12.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 11-12	0
19	RS1	17.	Zásuvky pracovní stoly dv. 46	13.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 10 a 13	0
20	RS1	18.	Zásuvky pracovní stoly dv. 46	14.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 14-15	0
21	RS1	19.	Zásuvky pracovní stoly dv. 47	15.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 47-48	0
22	RS1	20.	Zásuvky pracovní stoly dv. 47	16.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 49-50	0
23	RS1	21.		18.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 51-52	0
24	RS1	22.		19.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 53-54	0
25	RS1	23.		20.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 23	0
26	RS1	24.	Zásuvky dv. 49	21.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 24-25	0
27	RS1	25.	Zásuvky dv. 49	22.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 26	0
28	RS1	26.	Zásuvky dv. 49	23.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 27	0
29	RS1	27.	Zásuvky dv. 49	24.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 28	0
30	RS1	28.	Zásuvky dv. 49	25.	230	U16/1	-	-		0
31	RS1	29.		26.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 30	0
32	RS1	30.		27.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 34-35	0

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO JISTIČE	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
33	RS1	31.	Osv. 46B (M408)	28.	230	V16/1	-	-		0
34	RS1	32.	Zásuvky dv. 49 kompresor	32.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 32	0
35	RS1	33.	Rezerva	-	230	V10/1	-	-	-	0
36	RS1	34.	Rezerva	-	230	U16/1	-	-	-	0
37	RS1	35.	Bruska	17.	400	M17/3	-	-	vyměnit za B20/3 a stykač, připojit nový obvod 31	0
38	RS1	36.		33.	400	M17/3	-	-	vyměnit za B20/3 a stykač, připojit nový obvod 33	0
39	RS1	37.		34.	400	M17/3	-	-	vyměnit za B10/3 a stykač, připojit nový obvod 2	0
40	RS1	38.	Rezerva		400	M17/3	-	-	vyměnit za B10/3 a stykač, připojit nový obvod 6	0
41	RS1	39.	Rezerva		400	M10/3	-	-	zrušit	0
42	RS1	40.	Ochranný jistič brusky		400	-	40/4/0,1	-	připojit nový obvod 8-17	0
43	RS1	41.	Proudový chránič WC č. 31		400	-	40/4/0,03	-	-	0
44	RS1	42.	Osoušeč rukou WC č. 31		230	B16/1	-	-	-	0
45	RS1	43.	Zásuvky WC bidet č. 31		230	B16/1	-	-	-	0
46	RS1	44.	Rezerva		230	C10/1	-	-	připojit nový obvod 29	0
47	RS1		Zásuvky 36		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 36	0
48	RS1		Zásuvky 37		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 37	0
49	RS1		Zásuvky 38		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 38	0
50	RS1		Zásuvky 39		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 39	0
51	RS1		Zásuvky 40		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 40	0
52	RS1		Zásuvky 41		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 41	0
53	RS1		Zásuvky 42		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 42	0
54	RS1		Zásuvky 43-44		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 43-44	0
55	RS1		Zásuvky 45-46		230	B16/1	-	-	dozbrojit, připojit nový obvod 45-46	0
56	RS1		Zásuvky 47-56		400	-	40/4/0,1	-	dozbrojit, připojit nový obvod 47-56	0
57	RS1		Zásuvky 18-28		400	-	40/4/0,1	-	dozbrojit, připojit nový obvod 18-28	0
58	RS1		Zásuvky 30 a 32 a 34-46		400	-	40/4/0,1	-	dozbrojit, připojit nový obvod 30 a 32 a 34-46	0
59	RS2								STÁVAJÍCÍ NA OMÍTKU, 600x800x200, IP40/20, 380/220V, 50Hz, 63A, VÝR. ČÍSLO 0129, ROK 1990, NAPOJENO Z RSM8	0
60	RS2	1.	Zásuvky dv. 51a	2.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 11	0
61	RS2	2.	Zásuvky dv. 51a	3.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 12	0
62	RS2	3.	Zásuvky dv. 51a	4.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 13	0
63	RS2	4.	Zásuvky dv. 51a	5.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 14	0
64	RS2	5.	Zásuvky dv. 51a	6.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 15	0
65	RS2	6.	Zásuvky dv. 51a	7.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 16	0
66	RS2	7.	Zásuvky dv. 51a	8.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 17	0
67	RS2	8.	Zásuvky dv. 51a dv. 54a	14.	230	U16/1	-	-	-	0
68	RS2	9.	Zásuvky dv. 51a	10.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 18	0

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO JISTIČE	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
69	RS2	10.	Ventilátor	13.	230	V10/1	-	-	-	0
70	RS2	11.	Zásuvky dv. 51a	9.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 19	0
71	RS2	12.			230	U16/3	-	-	-	0
72	RS2	13.	Odstředivá pec ELZETA		230	U20/3	-	-	-	0
73	RS2	14.	Světla dv. 51a	1.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 1	0
74	RS2	15.	Ohříváč vody dv. 53	12.	230	B16/1	-	-	demontáž ohříváče	0
75	RS2		Zásuvky 11-19		400	-	40/4/0,1	-	dozbrojit, připojit nový obvod 11-19	0
76	RS3								STÁVAJÍCÍ NA OMÍTKU, 600x1000x200, IP40/20, 380/220V, 50Hz, 63A, VÝR. ČÍSLO 0129, ROK 1990, NAPOJENO Z RSM8	0
77	RS3	1.	Světla dv. 52. chodbička	1.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 2	0
78	RS3	2.	Světla dv. 53, 53a	2.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 3 a 10	0
79	RS3	3.	Světla dv. 53	3.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 4 a 5	0
80	RS3	4.	Světla dv. 53	4.	230	V10/1	-	-		0
81	RS3	5.	Světla dv. 54	5.	230	V10/1	-	-		0
82	RS3	6.	Světla dv. 54	6.	230	V10/1	-	-	připojit nový obvod 8 a 9	0
83	RS3	7.	Zásuvky dv. 53a	7.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 25	0
84	RS3	8.	Zásuvky dv. 52	8.	230	U16/1	-	-	-	0
85	RS3	9.	Zásuvky dv. 52	8a.	230	U16/1	-	-	-	0
86	RS3	10.	Rezerva	-	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 48	0
87	RS3	11.	N.O.	-	230	U6/1	-	-	-	0
88	RS3	12.	Zásuvky dv. 54 laboratorní stoly	9.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 39 a 41	0
89	RS3	13.	Zásuvky dv. 54 laboratorní stoly	10.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 40 a 42	0
90	RS3	14.	Zásuvky dv. 54 laboratorní stoly	11.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 43-44	0
91	RS3	15.	Zásuvky dv. 53 laboratorní stoly	12.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 26-28	0
92	RS3	16.	Zásuvky dv. 53 laboratorní stoly	13.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 29-30	0
93	RS3	17.	Zásuvky dv. 53 laboratorní stoly	14.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 31-32	0
94	RS3	18.	Digestoř dv. 52, 53	16.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 33-34	0
95	RS3	19.	Digestoř dv. 52, 53	16a.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 35 a 38	0
96	RS3	20.	Digestoř dv. 52, 53	16b.	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 36-37	0
97	RS3	21.	Rezerva	-	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 45-46	0
98	RS3	22.	Rezerva	-	230	U16/1	-	-	připojit nový obvod 47 a 49	0
99	RS3	23.	Rezerva	-	230	M6/3	-	-	-	0
100	RS3	24.	Rezerva	-	400	M17/3	-	-	-	0
101	RS3	25.	Zásuvka bruska	15.	400	M17/3	-	-	vyměnit za B10/3 a stykač, připojit nový obvod 6	0
102	RS3	26.	Zásuvka bruska dv. 54a	15a.	400	M17/3	-	-	vyměnit za B10/3 a stykač, připojit nový obvod 7	0
103	RS3	27.	Zásuvky dv. 52, 53	15	400	-	40/4/0,1	-	připojit nový obvod 26-38	0
104	RS3		Zásuvky 39-49		400	-	40/4/0,1	-	dozbrojit, připojit nový obvod 39-49	0

ROZVÁDĚČE

[illegible]

Pozn.: Připojení nového obvodu nutně neznamená zrušení starého.