
ČÁST "B" - DÍLČÍ VÝŘEZ PŮDORYSU 1.PP
NAVAZUJE ČÁST "B" - VIZ. DÍLČÍ VÝŘEZ VÝKRESU
SO 01.1
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE OBJEKTU C1 - ARO
SO 01.2
OBMĚNA TECHNOLOGIE STERILIZATORŮ
SETOVÁNÍ - BALENÍ
DMZ
KANCELÁŘ
ARCHIV
ELEKTROROZVODNA
CHODBA
VÝTAH
STROJOVNA VÝTAHŮ
ELEKTRO ROZVODNA
SCHODIŠTĚ
PODZEMNÍ ELEKTRO KOMORA
ŠATNA
PRACOVNA
PRŮJEZD
ŘEDĚNÍ STUD.MED.
ÚKLID
WC
UMÝVÁRNA
SKLAD
SKLAD RTG
SKLAD PRÁDLA A INSP. TEXTIL.
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
PODZEMNÍ CHODBA 2.PP
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ STERILIZÁTORY VČETNĚ LOKALIZOVANÉHO NEREZ OLEMOVÁNÍ NA STĚNÁCH
DEMONTOVAT VČETNĚ NEREZ DVEŘÍ (2x) DO SERVISNÍHO PROSTORU KE STERILIZÁTORŮM
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ZA STERILIZÁTOR
PŘED BOURÁNÍM OKENNÍCH VÝPLNÍ PROVEST ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNOU PŘEPÁŽKOU (VČEKNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI PROVÉST Z VNĚJŠÍHO PROSTORU)
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU ZAZDÍVÁNÍ OKEN
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ BET.SOKL (SOKL ZE ŽTINEC BEDNĚNÍ), VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO ZÁKLADU
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ BET.SOKL (SOKL ZE ŽTINEC BEDNĚNÍ), VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO ZÁKLADU
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ OPĚRNOU ZÍDKU (ZEKA ZE ŽTINEC BEDNĚNÍ), VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO ZÁKLADU
V MÍSTĚ ODSTRANĚNÉ STĚNY ODSTRANIT SKLADBU PODLAHY AŽ NA PODKLADNÍ BETON
BOURACÍ PRÁCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OSTATNÍCH SOUVISEJÍCÍCH VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍ, VIZ PŘÍPRAVA OZEMÍ (A1.01)
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ SOKL+KASTLÍK U PODLAHY, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (ROZMĚR CCA 250/600mm). DEMONTUJ POTRUBÍ VČ.IZ
PŘED BOURÁNÍM VŠECH OTVORŮ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY EL. SLP, MaR (ROZVODY Z VNITŘNÍ STRANY STĚNY)
PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ ODSOUVKU VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PODLAHY, VČETNĚ SOLÁŽE A PODKLADNÍHO BETONU - PRACE PROVÉST V CO NEJMENŠÍM ROZSAHU
V RÁMCI ŘEŠENÝCH PROSTOR ČÁSTEČNÉ ROZŠÍŘIT PODHLEDY PRO DOPOJOVÁNÍ INSTALACÍ. PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UVÉST PODHLEDY DO PŮVODNÍHO STAVU (KAZETY I SDK). PRACE PROVÉST POUZE V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
V TRASE NOVÉHO SLP A EL KABELU ČÁSTEČNĚ VYBOURAT SDK PODHLED. PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UVÉST PODHLED DO PŮVODNÍHO STAVU, PRACE PROVÉST POUZE V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
V TRASE NOVÉHO SLP KABELU DEMONTOVAT STÁV.KAZETOVÝ PODHLED. PO PROVEDENÍ INSTALACÍ UVÉST PODHLED DO PŮVODNÍHO STAVU, PRACE PROVÉST POUZE V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU POUZE V MÍSTĚ ROZVODU UZT.
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU ZAZDÍVÁNÍ OKEN
OBEZDÍVKA STOUPAČKY DO 2.PP
OBEZDÍVKA STOUPAČKY DO 2.PP
PODZEMNÍ ELEKTRO KANÁL (BET.KCE S OHRANIČÁNÍM)
VYBOURAT PROVIZORNÍ OTVOR VE STROPNÍ KCI, A PODSYPÁT STROPNÍ KCI PŘED POZDĚJŠÍMI TĚŽKÝMI TECHNIKY
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ - VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO ZÁKLADU
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU, PROVEST VYKOP PRO ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ
PODZEMNÍ CHODBA 2.PP
PODZEMNÍ ELEKTRO KOMORA
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ - VČETNĚ SOUVISEJÍCÍHO ZÁKLADU
VYBOURAT STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU, PROVEST VYKOP PRO ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU VÝSTAVBY
ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU, POUZE V MÍSTĚ ROZVODŮ UZT.
PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA PO DOBU ZAZDÍVÁNÍ OKEN