PŮDORYS 1.PP


STOUPACÍ POTRUBÍ PLYNOVODU
P1
B2-0.26
B2-0.24
B2-0.27
B2-0.25
B2-0.V
B2-0.01
B2-0.02
B2-0.03
B2-0.04
B2-0.05
B2-0.06
B2-0.07
B2-0.08
B2-0.09
B2-0.10
B2-0.11
B2-0.12
B2-0.13
B2-0.14
B2-0.15
B2-0.16
B2-0.17
B2-0.18
B2-0.19
B2-0.20
B2-0.21
B2-0.22
B2-0.23
B2-0.24
B2-0.25
B2-0.26
B2-0.27
B2-0.28
B2-0.29
B2-0.30
B2-0.31
B2-0.32
B2-0.33
B2-0.34
B2-0.35
B2-0.36
B2-0.37
B2-0.38
B2-0.39
B2-0.40