

D.1.4.05 Seznam kabelů

Poř. číslo	Kabelový obvod								
	Ozn. obvodu	Počet	Typ kabelů	Délka (m)	Napáj. Ozn.	Jištění (A)	Číslo místností	Označ.	Popis zařízení
1	WL000	1	8x H07VK 120 (6x černý, 2x ZŽ)	-	HR/část1		1.35	HR/část2	Přívodní kabel
2	WL001	1	CYKY-J 3x2.5	69	HR/část2	B16/1	1.30,31,32,33,35,36	Z1	Úklidové zásuvky
3	WL002	1	CYKY-J 3x2.5	103	HR/část2	B16/1	1.16,23,24,25,26	Z2	Úklidové zásuvky
4	WL003	1	CYKY-J 3x2.5	91	HR/část2	B16/1	1.09,11,12,15,16,55	Z3	Úklidové zásuvky
5	WL004	1	CYKY-J 3x2.5	78	HR/část2	B16/1	1.53	Z4	Zásuvky 230V
6	WL005	1	CYKY-J 3x2.5	99	HR/část2	B16/1	1.04,09,10,11,13	Z5	Zásuvky 230V
7	WL006	1	CYKY-J 3x2.5	104	HR/část2	B16/1	1.04,14	Z6	Zásuvky 230V
8	WL007	1	CYKY-J 3x2.5	103	HR/část2	B16/1	1.01,02,03	Z7	Zásuvky 230V
9	WL008	1	CYKY-J 3x2.5	134	HR/část2	B16/1	1.02,04,07,08,50,51	Z8	Zásuvky 230V
10	WL009	1	CYKY-J 3x2.5	94	HR/část2	B16/1	1.40,44,45,46,49	Z9	Zásuvky 230V
11	WL010	1	CYKY-J 3x2.5	78	HR/část2	B16/1	1.43,44	Z10	Zásuvky 230V
12	WL011	1	CYKY-J 3x2.5	65	HR/část2	B16/1	1.37,38,40,41,42	Z11	Zásuvky 230V
13	WL012	1	CYKY-J 3x2.5	81	HR/část2	B16/1	2.30, výměňníková stanice	Z12	Zásuvky 230V
14	WL013	1	CYKY-J 5x4	60	HR/část2	B25/3	2.30	Z13	Zásuvka 32A/400V
15	WL014	1	CYKY-J 3x2.5	70	HR/část2	B16/1	2NP venku	Z14	Zásuvka 230V
16	WL021	1	CYKY-J 5x2.5	53	HR/část2	B16/3	1.12	E1	Škrabka kořenové zeleniny 16A/400V
17	WL022	1	CYKY-J 5x2.5	48	HR/část2	B16/3	1.11	E2	Krouhač na zeleninu 16A/400V
18	WL023	1	CYKY-J 5x2.5	43	HR/část2	B16/3	1.09	E3	Univerzální kuchyňský robot 16A/400V
19	WL024	1	CYKY-J 3x2.5	43	HR/část2	B16/1	1.09	E4	Chladicí stůl 230 V
20	WL025	1	CYKY-J 3x2.5	48	HR/část2	B16/1	1.09	E5	Kuchyňská váha 230 V
21	WL026	1	CYKY-J 5x2.5	50	HR/část2	B16/3	1.09	E6	Mlýnek na maso 16A/400V
22	WL027	1	CYKY-J 3x2.5	55	HR/část2	B16/1	1.25	E7	Chladicí stůl 230 V
23	WL028	1	CYKY-J 3x2.5	57	HR/část2	B16/1	1.25	E8	Chladicí stůl 230 V
24	WL029	1	CYKY-J 3x2.5	76	HR/část2	B16/1	1.10	E9,E10,E11	Kuchyňská váha 230 V
25	WL030	1	CYKY-J 3x2.5	46	HR/část2	B16/1	1.10	E12	Vyhřívaný vozík 230 V
26	WL031	1	CYKY-J 3x2.5	45	HR/část2	B16/1	1.08	E13	Konvektomat plyn. 230 V
27	WL032	1	CYKY-J 5x10	45	HR/část2	B50/3	1.08	E14	Multifunkční pánev el. 100l 400 V
28	WL033	1	CYKY-J 5x4	46	HR/část2	B20/3	1.08	E15	Multifunkční indukční sporák 400 V
29	WL034	1	CYKY-J 5x2.5	46	HR/část2	B16/3	1.08	E16	Šokový zchlazovač 16A/400V
30	WL035	1	CYKY-J 5x2.5	46	HR/část2	B16/3	1.08	E17	Vertikální kutr/mixér 16A/400V
31	WL036	1	CYKY-J 5x2.5	46	HR/část2	B16/3	1.08	E18	Vertikální kutr/mixér 16A/400V
32	WL037	1	CYKY-J 3x2.5	52	HR/část2	B16/1	1.08	E19,E20	Kuchyňská váha 230 V
33	WL038	1	CYKY-J 3x2.5	48	HR/část2	B16/1	1.08	E21	Chladicí stůl 230 V
34	WL039	1	CYKY-J 5x2.5	48	HR/část2	B16/3	1.08	E22	Mlýnek na maso 16A/400V
35	WL040	1	CYKY-J 3x2.5	35	HR/část2	B16/1	1.04	E23	Olejový vozík 230 V
36	WL041	1	CYKY-J 3x2.5	35	HR/část2	B16/1	1.04	E24	Konvektomat plyn. 230 V
37	WL042	1	CYKY-J 3x2.5	38	HR/část2	B16/1	1.04	E25	Konvektomat plyn. 230 V
38	WL043	1	CYKY-J 3x2.5	39	HR/část2	B16/1	1.04	E26	Konvektomat plyn. 230 V

Poř. číslo	Kabelový obvod								
	Ozn. obvodu	Počet	Typ kabelů	Délka (m)	Napáj. Ozn.	Jištění (A)	Číslo místností	Označ.	Popis zařízení
39	WL044	1	CYKY-J 5x2.5	39	HR/část2	B16/3	1.04	E27	Šokový zchlazovač 16A/400V
40	WL045	1	CYKY-J 5x16	39	HR/část2	B63/3	1.04	E28	Multifunkční pánev el. 150l 400 V
41	WL046	1	CYKY-J 5x16	42	HR/část2	B63/3	1.04	E29	Míchací kotel el., 200l 400V
42	WL047	1	CYKY-J 5x10	62	HR/část2	B50/3	1.04	E30	Multifunkční pánev el. 100l 400 V
43	WL048	1	CYKY-J 5x10	61	HR/část2	B50/3	1.04	E31	Multifunkční pánev el. 100l 400 V
44	WL049	1	CYKY-J 5x10	59	HR/část2	B50/3	1.04	E32	Multifunkční kotel el. 150l 400 V
45	WL050	1	CYKY-J 5x4	55	HR/část2	B20/3	1.04	E33	Multifunkční indukční sporák 400 V
46	WL051	1	CYKY-J 3x2.5	52	HR/část2	B16/1	1.04	E34	Chladicí stůl 230 V
47	WL052	1	CYKY-J 3x2.5	75	HR/část2	B16/1	1.04, 1.13	E35,E36, E42	Chladicí skříň, kuchyňská váha
48	WL053	1	CYKY-J 5x2.5	68	HR/část2	B16/1	1.13	E37	Vertikální kutr/mixér 16A/400V
49	WL054	1	CYKY-J 5x2.5	72	HR/část2	B16/3	1.13	E38	Univerzální kuchyňský robot 16A/400V
50	WL055	1	CYKY-J 5x2.5	72	HR/část2	B16/3	1.13	E39	Kráječ chleba a knedlíků 16A/400V
51	WL056	1	CYKY-J 3x2.5	71	HR/část2	B16/1	1.13	E40	Nářezový stroj 230 V
52	WL057	1	CYKY-J 3x2.5	71	HR/část2	B16/1	1.13	E41	Chladicí stůl 230 V
53	WL058	1	CYKY-J 5x10	31	HR/část2	B50/3	1.07	E43	Mycí stroj 400V
54	WL059	1	CYKY-J 3x2.5	33	HR/část2	B16/1	1.07	E44	Úpravna vody 230 V
55	WL060	1	CYKY-J 5x16	65	HR/část2	B63/3	1.02	E45	Mycí automat pásový 400V
56	WL061	1	CYKY-J 5x2.5	53	HR/část2	B16/3	1.04	E47	Tabletovací pás 400V
57	WL062	1	CYKY-J 3x2.5	54	HR/část2	B16/1	1.04	E48	Vyhřívač talířů 230 V
58	WL063	1	CYKY-J 3x2.5	55	HR/část2	B16/1	1.04	E49	Vyhřívač talířů 230 V
59	WL064	1	CYKY-J 3x2.5	56	HR/část2	B16/1	1.04	E50	Vyhřívač talířů 230 V
60	WL065	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E51	Vyhřívač talířů 230 V
61	WL066	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E52	Vyhřívač talířů 230 V
62	WL067	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E54	Vyhřívač pro misky 230 V
63	WL068	1	CYKY-J 3x2.5	57	HR/část2	B16/1	1.04	E55	Vyhřívání vozík 230 V
64	WL069	1	CYKY-J 3x2.5	58	HR/část2	B16/1	1.04	E56	Vyhřívání vozík 230 V
65	WL070	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E57	Vyhřívání vozík 230 V
66	WL071	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E58	Vyhřívání vozík 230 V
67	WL072	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E59	Vyhřívání vozík 230 V
68	WL073	1	CYKY-J 3x2.5	53	HR/část2	B16/1	1.04	E60	Vyhřívání vozík 230 V
69	WL074	1	CYKY-J 3x2.5	41	HR/část2	B16/1	1.16	E61	Systém řízení energetických špiček
70	WL075	1	CYKY-J 3x2.5	58	HR/část2	B16/1	1.04	E54	Vyhřívač pro misky 230 V
71	WL076	1	CYKY-J 3x1.5	42	HR/část2	B10/1	1.16	PV	Podlahová váha 230 V
72	WL077	1	CYKY-J 3x2.5	65	HR/část2	B16/1	1.02	ZTI	Rezerva pro ZTI
73	WL078	1	CYKY-J 3x2.5	18	HR/část2	C16/1	1.35	MaR	Rozvaděč MaR
74	WL079	1	CYKY-J 3x2.5	18	HR/část2	C16/1	1.35	Rack	Rozvaděč SLP
75	WL081	1	CYKY-J 5x2.5	72	HR/část2	B16/3	1.12	R1	Zásuvka 16A/400V
76	WL082	1	CYKY-J 3x2.5	72	HR/část2	B16/1	1.12	R2	Zásuvka 230 V
77	WL083	1	CYKY-J 5x2.5	67	HR/část2	B16/3	1.11	R3	Zásuvka 16A/400V

D.1.4.05 Seznam kabelů

Poř. číslo	Kabelový obvod								
	Ozn. obvodu	Počet	Typ kabelů	Délka (m)	Napáj. Ozn.	Jištění (A)	Číslo místností	Označ.	Popis zařízení
78	WL084	1	CYKY-J 3x2.5	72	HR/část2	B16/1	1.11	R4	Zásuvka 230 V
79	WL085	1	CYKY-J 3x2.5	38	HR/část2	B16/1	1.09	R5	Zásuvka 230 V
80	WL086	1	CYKY-J 3x2.5	34	HR/část2	B16/3	1.09	R6	Zásuvka 16A/400V
81	WL087	1	CYKY-J 3x2.5	38	HR/část2	B16/1	1.09	R7	Zásuvka 230 V
82	WL088	1	CYKY-J 3x2.5	42	HR/část2	B16/1	1.25	R8	Zásuvka 230 V
83	WL089	1	CYKY-J 3x2.5	42	HR/část2	B16/1	1.10	R9	Zásuvka 230 V
84	WL090	1	CYKY-J 5x2.5	38	HR/část2	B16/3	1.10	R10	Zásuvka 16A/400V
85	WL091	1	CYKY-J 5x2.5	38	HR/část2	B16/3	1.10	R11	Zásuvka 16A/400V
86	WL092	1	CYKY-J 3x2.5	37	HR/část2	B16/1	1.10	R12	Zásuvka 230 V
87	WL093	1	CYKY-J 3x2.5	31	HR/část2	B16/1	1.08	R13	Zásuvka 230 V
88	WL094	1	CYKY-J 3x2.5	35	HR/část2	B16/1	1.08	R14	Zásuvka 230 V
89	WL095	1	CYKY-J 3x2.5	34	HR/část2	B16/1	1.08	R15	Zásuvka 230 V
90	WL096	1	CYKY-J 3x2.5	55	HR/část2	B16/1	1.04	R16	Zásuvka 230 V
91	WL097	1	CYKY-J 3x2.5	65	HR/část2	B16/1	1.04	R17	Zásuvka 230 V
92	WL098	1	CYKY-J 3x2.5	68	HR/část2	B16/1	1.13	R18	Zásuvka 230 V
93	WL099	1	CYKY-J 3x2.5	75	HR/část2	B16/1	1.13	R19	Zásuvka 230 V
94	WL100	1	CYKY-J 5x2.5	76	HR/část2	B16/3	1.13	R20	Zásuvka 230 V
95	WL101	1	CYKY-J 3x2.5	79	HR/část2	B16/1	1.13	R21	Zásuvka 230 V
96	WL102	1	CYKY-J 3x2.5	68	HR/část2	B16/1	1.04	R22	Zásuvka 230 V
97	WL103	1	CYKY-J 5x2.5	66	HR/část2	B16/3	1.04	R23	Zásuvka 16A/400V
98	WL104	1	CYKY-J 3x2.5	66	HR/část2	B16/1	1.49	R24	Zásuvka 230 V
99	WL121	1	CYKY-J 3x2.5	66	HR/část2	C16/1	1.13	E1.13	Chladicí box 230 V
100	WL122	1	CYKY-J 3x2.5	57	HR/část2	C16/1	1.18	E1.17	Chladicí box 230 V
101	WL123	1	CYKY-J 3x2.5	57	HR/část2	C16/1	1.18	E1.18	Chladicí box 230 V
102	WL124	1	CYKY-J 3x2.5	59	HR/část2	C16/1	1.20	E1.19	Chladicí box 230 V
103	WL125	1	CYKY-J 3x2.5	59	HR/část2	C16/1	1.20	E1.20	Chladicí box 230 V
104	WL126	1	CYKY-J 3x2.5	62	HR/část2	C16/1	1.21	E1.21	Chladicí box 230 V
105	WL127	1	CYKY-J 3x2.5	62	HR/část2	C16/1	1.21	E1.22	Chladicí box 230 V
106	WL128	1	CYKY-J 3x2.5	59	HR/část2	C16/1	1.27	E1.27	Chladicí box 230 V
107	WL129	1	CYKY-J 3x2.5	49	HR/část2	C16/1	1.29	E1.28	Chladicí box 230 V
108	WL130	1	CYKY-J 3x2.5	49	HR/část2	C16/1	1.29	E1.29	Chladicí box 230 V
109	WL131	1	CYKY-J 3x2.5	22	HR/část2	C16/1	1.04	E1.34	Chladicí box 230 V
110	WL133	1	CYKY-J 3x2.5	70	HR/část2	B16/1	2.30	E1_1001_1	Servisní zásuvka 230 V
111	WL134	1	CYKY-J 5x4	65	HR/část2	B25/3	2.30	E1_1001	Chladicí jednotka 400 V
112	WL141	1	CYKY-J 5x2.5	77	HR/část2	B16/3	venku	KLM2.02	KLM jednotka mytí
113	WL142	1	CYKY-J 5x2.5	55	HR/část2	B16/3	1.02	AHU02	Větrání mytí
114	WL143	1	CYKY-J 5x2.5	55	HR/část2	B10/3	1.02	AHU02.1	Větrání mytí
115	WL144	1	CYKY-J 5x2.5	55	HR/část2	B10/3	1.02	AHU02.1	Větrání mytí
116	WL145	1	CYKY-J 5x2.5	71	HR/část2	C16/3	2.30	AHU01.01	Větrání kuchyně

Poř. číslo	Kabelový obvod								
	Ozn. obvodu	Počet	Typ kabelů	Délka (m)	Napáj. Ozn.	Jištění (A)	Číslo místností	Označ.	Popis zařízení
117	WL146	1	CYKY-J 5x2.5	71	HR/část2	C16/3	2.30	AHU01.02	Větrání kuchyně
118	WL147	1	CYKY-J 5x4	81	HR/část2	B25/3	venku	KLM1.02.1	KLM jednotka kuchyň
119	WL148	1	CYKY-J 5x4	81	HR/část2	B25/3	venku	KLM1.02.2	KLM jednotka kuchyň
120	WL149	1	CYKY-J 5x4	81	HR/část2	B25/3	venku	KLM1.02.3	KLM jednotka kuchyň
121	WL151	1	CYKY-J 5x6	61	HR/část2	B32/3	2.30	E01	E01
122	WL152	1	CYKY-J 3x2.5	70	HR/část2	B16/1	2.30	E02	Zásuvka 230 V
123	WL201	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S1	
124	WL201.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S1.N	
125	WL202	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S2	
126	WL202.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S2.N	
127	WL203	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S3	
128	WL203.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S3.N	
129	WL204	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S4	
130	WL204.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S4.N	
131	WL205	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S5	
132	WL205.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S5.N	
133	WL206	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S6	
134	WL206.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S6.N	
135	WL207	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	C10/1		S7	
136	WL207.N	1	CYKY-J 3x1.5	-	HR/část2	-		S7.N	