


Pole 1



Číslo okruhu	RH	RA6.1	RA6.2	RA6.3	RA6.4	RA6.5	RA6.6	RA6.7
Popis okruhu	Přívod	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč
Poznámka	100A/3/C	6.NP	6.NP	6.NP	6.NP	6.NP	6.NP	6.NP