



Pole 1



Platí pro DO i MDO,
jistě .2 společný pro
celou sekci (1x DO, 1xMDO)

Číslo okruhu	RB6	RB7	RB2	
Popis okruhu	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	
Poznámka	6.NP	6.NP	2.NP	