


Pole 1



Číslo okruhu	RH	PL4.1	RA4.2	RA4.3	RA4.4	RA4.5	RA4.6	
Popis okruhu	Přívod	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	Rozvaděč	
Poznámka	100A/3/C	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	