



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 - (8/2007); Z1 (4/2010)
411.3.2 Automatické odpojení v případě poruchy
411.3.1.2 Ochranné pospojování
Doplňková ochrana : 411.3.3 Proudovým chráničem 0,03A

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ VLIVY
101	ZVÍŘETNÍK	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	111	CHODBA	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
102	PŘÍPRAVNA, SKLAD	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	112	CHODBA	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
103	ŠATNA	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	113	VSTUP	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
104	SOC.ZAŘÍZENÍ	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	114	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
105	ŠATNA	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	115	WC DÍVKY	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
106	CHODBA	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	116	WC CHLAPCI	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
107	UČEBNA 3	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	117	SPRCHA	ČSN 33 2000 - 7 - 701 edice 2
108	UČEBNA 2	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	118	SKLAD	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
109	KOTCE	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	119	KABINET	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
110	UČEBNA 1	AAS,ABS,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR2,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1			

El. zámeč