

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka		
	kabelu		(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)		
yy	Cu kabel bez funkční schopnosti s třídou reakce na oheň B2 _{ca} -s1 d1 a1 dle ČSN 73 0848 čl. 4.1.1								
xxx	Cu kabel funkční při požáru s třídou reakce na oheň B2 _{ca} -s1 d1 a1, se zajištěnou třídou funkčnosti kabelové trasy dle ČSN 73 0895, doba požární odolnosti viz PBR								
					1. svítidlo				
WL	606	va	xxx	3x1,5	115	1NP	nouzové osvětlení 20ks	1NP	
				R1					
WL	110.1	ca	CYKY-J	3x1,5	78	R1	venkovní osvětlení	Σ 0,2	vstup astro
WL	110.2	ca	CYKY-J	3x1,5	105	R1	venkovní osvětlení		nároží
WL	111	wa	yyy	3x1,5	75	R1	osvětlení chodba	Σ 0,5	
WL	111.1	wa	yyy	3x1,5	30	R1	osvětlení chodba		trvaesvíticí
WS	111.2	wa	yyy	3x1,5	45	R1	ovládání osvětlení		pohybové čidlo
WL	111.2	wa	yyy	3x1,5	29	R1	osvětlení chodba		
WL	112	wa	yyy	3x1,5	72	R1	osvětlení	0,60	
		wa	yyy	5x1,5	6				
WL	113	ca	CYKY-J	3x1,5	94	R1	osvětlení	0,60	
		ca	CYKY-O	3x1,5	18				
		ce	CYKY-J	5x1,5	6				
WL	114	ca	CYKY-J	3x1,5	45	R1	osvětlení	0,60	
		ca	CYKY-O	3x1,5	16				
		ce	CYKY-J	5x1,5	6				
WL	115	ca	CYKY-J	3x1,5	76	R1	osvětlení	0,90	
		ca	CYKY-O	3x1,5	12				
		ce	CYKY-J	5x1,5	8				
WL	121	cb	CYKY-J	3x2,5	65	R1	zásuvky		
WL	122	cb	CYKY-J	3x2,5	60	R1	zásuvky		
WL	123	cb	CYKY-J	3x2,5	50	R1	zásuvky		
WL	124	cb	CYKY-J	3x2,5	30	R1	zásuvky		
WL	125	cb	CYKY-J	3x2,5	15	R1	zásuvky		
WL	126	cb	CYKY-J	3x2,5	20	R1	zásuvky		
WL	127	cb	CYKY-J	3x2,5	65	R1	zásuvky		
WL	128	cb	CYKY-J	3x2,5	60	R1	zásuvky		
WL	129	wb	yyy	3x2,5	50	R1	zásuvky		
WL	130	wb	yyy	3x2,5	25	R1	zásuvky		
WL	131	wb	yyy	3x2,5	35	R1	zásuvky		
WL	132	wb	yyy	3x2,5	35	R1	zásuvky		
WL	133	wb	yyy	3x2,5	35	R1	zásuvky		
WL	134	cb	CYKY-J	3x2,5	40	R1	zásuvky		
WL	135	cb	CYKY-J	3x2,5	36	R1	zásuvky		
WL	136	cb	CYKY-J	3x2,5	15	R1	zásuvky		
WL	137	cb	CYKY-J	3x2,5	16	R1	zásuvky		
WL	138	cb	CYKY-J	3x2,5	17	R1	zásuvky		
WL	139	cb	CYKY-J	3x2,5	46	R1	zásuvky		
WL	140	cb	CYKY-J	3x2,5	50	R1	zásuvky		
WL	141	cb	CYKY-J	3x2,5	63	R1	zásuvky PC		
WL	142	cb	CYKY-J	3x2,5	60	R1	zásuvky PC		
WL	143	cb	CYKY-J	3x2,5	20	R1	zásuvky PC		
WL	144	cb	CYKY-J	3x2,5	65	R1	zásuvky PC		
WL	145	cb	CYKY-J	3x2,5	20	R1	zásuvky PC		
WL	146	cb	CYKY-J	3x2,5	25	R1	zásuvky PC		

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)
WL	607	va	xxx	3x1,5	68	1. svítidlo 2NP	nouzové osvětlení 8 ks
				R2			2NP
WS	150	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R2	do všech Rb v 2NP
WL	151	ci	CYKY-J	5x10	15	R2	Rsu
WL	152	cd	CYKY-J	3x6	35	R2	Rb
WL	153	cd	CYKY-J	3x6	28	R2	Rb
WL	154	cd	CYKY-J	3x6	21	R2	Rb
WL	155	cd	CYKY-J	3x6	14	R2	Rb
WL	156	cd	CYKY-J	3x6	7	R2	Rb
WL	157	cd	CYKY-J	3x6	14	R2	Rb
WL	158	cd	CYKY-J	3x6	28	R2	Rb
WL	159	cd	CYKY-J	3x6	8	R2	Rb
WL	160	cd	CYKY-J	3x6	15	R2	Rb
WL	161	wa	yyy	3x1,5	50	R2	osvětlení chodba
WL	161.1	wa	yyy	3x1,5	30	R2	osvětlení chodba
							Σ 0,5
							trvalesvítící
WS	161.2	wa	yyy	3x1,5	38	R2	ovládání osvětlení
WL	161.2	wa	yyy	3x1,5	51	R2	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WS	161.3	wa	yyy	3x1,5	10	R2	ovládání osvětlení
WL	161.3	wa	yyy	3x1,5	12	R2	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WS	161.4	wa	yyy	3x1,5	19	R2	ovládání osvětlení
WL	161.4	wa	yyy	3x1,5	22	R2	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WL	171	wb	yyy	3x2,5	28	R2	zásuvky
WL	607	va	xxx	3x1,5	68	1. svítidlo 3NP	nouzové osvětlení 8 ks
				R3			3NP
WS	200	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R3	do všech Rb a Rbx v 3NP
WL	201	ci	CYKY-J	5x10	15	R3	Rli
WL	202	ch	CYKY-J	5x6	28	R3	Rbx
WL	203	cd	CYKY-J	3x6	28	R3	Rb
WL	204	cd	CYKY-J	3x6	21	R3	Rb
WL	205	cd	CYKY-J	3x6	14	R3	Rb
WL	206	cd	CYKY-J	3x6	7	R3	Rb
WL	207	cd	CYKY-J	3x6	14	R3	Rb
WL	208	cd	CYKY-J	3x6	35	R3	Rb
WL	209	cd	CYKY-J	3x6	8	R3	Rb
WL	210	cd	CYKY-J	3x6	15	R3	Rb
WL	211	wa	yyy	3x1,5	50	R3	osvětlení chodba
WL	211.1	wa	yyy	3x1,5	30	R3	osvětlení chodba
							Σ 0,5
							trvalesvítící
WS	211.2	wa	yyy	3x1,5	38	R3	ovládání osvětlení
WL	211.2	wa	yyy	3x1,5	51	R3	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WS	211.3	wa	yyy	3x1,5	10	R3	ovládání osvětlení
WL	211.3	wa	yyy	3x1,5	12	R3	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WS	211.4	wa	yyy	3x1,5	19	R3	ovládání osvětlení
WL	211.4	wa	yyy	3x1,5	22	R3	osvětlení chodba
							schodišťový spínač
WL	221	wb	yyy	3x2,5	28	R3	zásuvky
WL	608	va	xxx	3x1,5	68	1. svítidlo 4NP	nouzové osvětlení 8 ks
				R4			4NP
WS	250	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R4	do všech Rb v 4NP
WL	251	ci	CYKY-J	5x10	15	R4	Rsu
WL	252	cd	CYKY-J	3x6	28	R4	Rb

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)
WL	253	cd	CYKY-J	3x6	28	R4	Rb
WL	254	cd	CYKY-J	3x6	21	R4	Rb
WL	255	cd	CYKY-J	3x6	14	R4	Rb
WL	256	cd	CYKY-J	3x6	7	R4	Rb
WL	257	cd	CYKY-J	3x6	14	R4	Rb
WL	258	cd	CYKY-J	3x6	35	R4	Rb
WL	259	cd	CYKY-J	3x6	8	R4	Rb
WL	260	cd	CYKY-J	3x6	15	R4	Rb
WL	261	wa	yyy	3x1,5	50	R4	osvětlení chodba
WL	261.1	wa	yyy	3x1,5	30	R4	osvětlení chodba
WS	261.2	wa	yyy	3x1,5	38	R4	ovládání osvětlení
WL	261.2	wa	yyy	3x1,5	51	R4	osvětlení chodba
WS	261.3	wa	yyy	3x1,5	10	R4	ovládání osvětlení
WL	261.3	wa	yyy	3x1,5	12	R4	osvětlení chodba
WS	261.4	wa	yyy	3x1,5	19	R4	ovládání osvětlení
WL	261.4	wa	yyy	3x1,5	22	R4	osvětlení chodba
WL	271	wb	yyy	3x2,5	28	R4	zásuvky
WL	608	va	xxx	3x1,5	68	1. svítidlo 5NP	nouzové osvětlení 8 ks
WS	300	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R5	do všech Rb a Rbx v 5NP
WL	301	ci	CYKY-J	5x10	15	R5	Rli
WL	302	ch	CYKY-J	5x6	28	R5	Rbx
WL	303	cd	CYKY-J	3x6	28	R5	Rb
WL	304	cd	CYKY-J	3x6	21	R5	Rb
WL	305	cd	CYKY-J	3x6	14	R5	Rb
WL	306	cd	CYKY-J	3x6	7	R5	Rb
WL	307	cd	CYKY-J	3x6	14	R5	Rb
WL	308	cd	CYKY-J	3x6	35	R5	Rb
WL	309	cd	CYKY-J	3x6	8	R5	Rb
WL	320	cd	CYKY-J	3x6	15	R5	Rb
WL	311	wa	yyy	3x1,5	50	R5	osvětlení chodba
WL	311.1	wa	yyy	3x1,5	30	R5	osvětlení chodba
WS	311.2	wa	yyy	3x1,5	38	R5	ovládání osvětlení
WL	311.2	wa	yyy	3x1,5	51	R5	osvětlení chodba
WS	311.3	wa	yyy	3x1,5	10	R5	ovládání osvětlení
WL	311.3	wa	yyy	3x1,5	12	R5	osvětlení chodba
WS	311.4	wa	yyy	3x1,5	19	R5	ovládání osvětlení
WL	311.4	wa	yyy	3x1,5	22	R5	osvětlení chodba
WL	321	wb	yyy	3x2,5	28	R5	zásuvky
WL	609	va	xxx	3x1,5	73	1. svítidlo 6NP	nouzové osvětlení 8 ks
WS	350	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R6	do všech Rb v 6NP
WL	351	ci	CYKY-J	5x10	15	R6	Rsu
WL	352	cd	CYKY-J	3x6	28	R6	Rb
WL	353	cd	CYKY-J	3x6	28	R6	Rb
WL	354	cd	CYKY-J	3x6	21	R6	Rb
WL	355	cd	CYKY-J	3x6	14	R6	Rb

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje		Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)	
WL	356	cd	CYKY-J	3x6	7	R6	Rb	
WL	357	cd	CYKY-J	3x6	14	R6	Rb	
WL	358	cd	CYKY-J	3x6	35	R6	Rb	
WL	359	cd	CYKY-J	3x6	8	R6	Rb	
WL	360	cd	CYKY-J	3x6	15	R6	Rb	
WL	361	wa	yyy	3x1,5	50	R6	osvětlení chodba	Σ 0,5
WL	361.1	wa	yyy	3x1,5	30	R6	osvětlení chodba	
WS	361.2	wa	yyy	3x1,5	38	R6	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	361.2	wa	yyy	3x1,5	51	R6	osvětlení chodba	
WS	361.3	wa	yyy	3x1,5	10	R6	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	361.3	wa	yyy	3x1,5	12	R6	osvětlení chodba	
WS	361.4	wa	yyy	3x1,5	19	R6	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	361.4	wa	yyy	3x1,5	22	R6	osvětlení chodba	
WL	371	wb	yyy	3x2,5	28	R6	zásuvky	
WL	609	va	xxx	3x1,5	73	1. svítidlo 7NP	nouzové osvětlení 8 ks	7NP
WS	400	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R7	do všech Rb a Rpc v 7NP	ovládání topných žebříků
WL	401	ci	CYKY-J	5x10	15	R7	Rli	
WL	402	ch	CYKY-J	5x6	28	R5	Rpc	
WL	403	cd	CYKY-J	3x6	28	R7	Rb	
WL	404	cd	CYKY-J	3x6	21	R7	Rb	
WL	405	cd	CYKY-J	3x6	14	R7	Rb	
WL	406	cd	CYKY-J	3x6	7	R7	Rb	
WL	407	cd	CYKY-J	3x6	14	R7	Rb	
WL	408	cd	CYKY-J	3x6	35	R7	Rb	
WL	409	cd	CYKY-J	3x6	8	R7	Rb	
WL	410	cd	CYKY-J	3x6	15	R7	Rb	
WL	411	wa	yyy	3x1,5	50	R7	osvětlení chodba	Σ 0,5
WL	411.1	wa	yyy	3x1,5	30	R7	osvětlení chodba	
WS	411.2	wa	yyy	3x1,5	38	R7	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	411.2	wa	yyy	3x1,5	51	R7	osvětlení chodba	
WS	411.3	wa	yyy	3x1,5	10	R7	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	411.3	wa	yyy	3x1,5	12	R7	osvětlení chodba	
WS	411.4	wa	yyy	3x1,5	19	R7	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	411.4	wa	yyy	3x1,5	22	R7	osvětlení chodba	
WL	421	wb	yyy	3x2,5	28	R7	zásuvky	
WL	610	va	xxx	3x1,5	75	1. svítidlo 8NP	nouzové osvětlení 8 ks	8NP
WS	450	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R8	do všech Rb v 8NP	ovládání topných žebříků
WL	451	ci	CYKY-J	5x10	15	R8	Rsu	
WL	452	cd	CYKY-J	3x6	28	R8	Rb	
WL	453	cd	CYKY-J	3x6	28	R8	Rb	
WL	454	cd	CYKY-J	3x6	21	R8	Rb	
WL	455	cd	CYKY-J	3x6	14	R8	Rb	
WL	456	cd	CYKY-J	3x6	7	R8	Rb	
WL	457	cd	CYKY-J	3x6	14	R8	Rb	
WL	458	cd	CYKY-J	3x6	35	R8	Rb	

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje		Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)	
WL	459	cd	CYKY-J	3x6	8	R8	Rb	
WL	460	cd	CYKY-J	3x6	15	R8	Rb	
WL	461	wa	yyy	3x1,5	50	R8	osvětlení chodba	Σ 0,5
WL	461.1	wa	yyy	3x1,5	30	R8	osvětlení chodba	
WS	461.2	wa	yyy	3x1,5	38	R8	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	461.2	wa	yyy	3x1,5	51	R8	osvětlení chodba	
WS	461.3	wa	yyy	3x1,5	10	R8	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	461.3	wa	yyy	3x1,5	12	R8	osvětlení chodba	
WS	461.4	wa	yyy	3x1,5	19	R8	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	461.4	wa	yyy	3x1,5	22	R8	osvětlení chodba	
WL	471	wb	yyy	3x2,5	28	R8	zásuvky	
WL	610	va	xxx	3x1,5	75	1. svítidlo 9NP	nouzové osvětlení 8 ks	9NP
WS	500	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R9	do všech Rb a Rbx v 9NP	ovládání topných žebříků
WL	501	ci	CYKY-J	5x10	15	R9	Rli	
WL	502	ch	CYKY-J	5x6	28	R9	Rbx	
WL	503	cd	CYKY-J	3x6	28	R9	Rb	
WL	504	cd	CYKY-J	3x6	21	R9	Rb	
WL	505	cd	CYKY-J	3x6	14	R9	Rb	
WL	506	cd	CYKY-J	3x6	7	R9	Rb	
WL	507	cd	CYKY-J	3x6	14	R9	Rb	
WL	508	cd	CYKY-J	3x6	35	R9	Rb	
WL	509	cd	CYKY-J	3x6	8	R9	Rb	
WL	510	cd	CYKY-J	3x6	15	R9	Rb	
WL	511	wa	yyy	3x1,5	50	R9	osvětlení chodba	Σ 0,5
WL	511.1	wa	yyy	3x1,5	30	R9	osvětlení chodba	
WS	511.2	wa	yyy	3x1,5	38	R9	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	511.2	wa	yyy	3x1,5	51	R9	osvětlení chodba	
WS	511.3	wa	yyy	3x1,5	10	R9	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	511.3	wa	yyy	3x1,5	12	R9	osvětlení chodba	
WS	511.4	wa	yyy	3x1,5	19	R9	ovládání osvětlení	schodišťový spínač
WL	511.4	wa	yyy	3x1,5	22	R9	osvětlení chodba	
WL	521	wb	yyy	3x2,5	28	R9	zásuvky	
WL	611	va	xxx	3x1,5	73	1. svítidlo 10NP	nouzové osvětlení 8 ks	10NP
WS	550	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R10	do všech Rb v 10NP	ovládání topných žebříků
WL	551	ci	CYKY-J	5x10	15	R10	Rsu	
WL	552	cd	CYKY-J	3x6	28	R10	Rb	
WL	553	cd	CYKY-J	3x6	28	R10	Rb	
WL	554	cd	CYKY-J	3x6	21	R10	Rb	
WL	555	cd	CYKY-J	3x6	14	R10	Rb	
WL	556	cd	CYKY-J	3x6	7	R10	Rb	
WL	557	cd	CYKY-J	3x6	14	R10	Rb	
WL	558	cd	CYKY-J	3x6	35	R10	Rb	
WL	559	cd	CYKY-J	3x6	8	R10	Rb	
WL	560	cd	CYKY-J	3x6	15	R10	Rb	
WL	561	wa	yyy	3x1,5	50	R10	osvětlení chodba	Σ 0,5
WL	561.1	wa	yyy	3x1,5	30	R10	osvětlení chodba	

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje	Pi (/Ps)	Poznámka
	kabelu	kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)
WS	561.2	wa	yyy	3x1,5	38	R10	schodišťový spínač
WL	561.2	wa	yyy	3x1,5	51	R10	osvětlení chodba
WS	561.3	wa	yyy	3x1,5	10	R10	schodišťový spínač
WL	561.3	wa	yyy	3x1,5	12	R10	osvětlení chodba
WS	561.4	wa	yyy	3x1,5	19	R10	schodišťový spínač
WL	561.4	wa	yyy	3x1,5	22	R10	osvětlení chodba
WL	571	wb	yyy	3x2,5	28	R10	zásuvky
WL	611	va	xxx	3x1,5	73	1. svítidlo 11NP	nouzové osvětlení 8 ks 11NP
WS	600	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R11	do všech Rb a Rbx v 11NP
WL	601	ci	CYKY-J	5x10	15	R11	Rli
WL	602	ch	CYKY-J	5x6	28	R11	Rbx
WL	603	cd	CYKY-J	3x6	28	R11	Rb
WL	604	cd	CYKY-J	3x6	21	R11	Rb
WL	605	cd	CYKY-J	3x6	14	R11	Rb
WL	606	cd	CYKY-J	3x6	7	R11	Rb
WL	607	cd	CYKY-J	3x6	14	R11	Rb
WL	608	cd	CYKY-J	3x6	35	R11	Rb
WL	609	cd	CYKY-J	3x6	8	R11	Rb
WL	610	cd	CYKY-J	3x6	15	R11	Rb
WL	611	wa	yyy	3x1,5	50	R11	osvětlení chodba
WL	611.1	wa	yyy	3x1,5	30	R11	osvětlení chodba
WS	611.2	wa	yyy	3x1,5	38	R11	schodišťový spínač
WL	611.2	wa	yyy	3x1,5	51	R11	osvětlení chodba
WS	611.3	wa	yyy	3x1,5	10	R11	schodišťový spínač
WL	611.3	wa	yyy	3x1,5	12	R11	osvětlení chodba
WS	611.4	wa	yyy	3x1,5	19	R11	schodišťový spínač
WL	611.4	wa	yyy	3x1,5	22	R11	osvětlení chodba
WL	621	wb	yyy	3x2,5	28	R11	zásuvky
WL	612	va	xxx	3x1,5	95	1. svítidlo 12NP	nouzové osvětlení 8 ks 12NP
WS	650	ca	CYKY-O	3x1,5	105	R12	do všech Rb ve 12NP
WL	651	ci	CYKY-J	5x10	15	R12	Rsu
WL	652	cd	CYKY-J	3x6	28	R12	Rb
WL	653	cd	CYKY-J	3x6	28	R12	Rb
WL	654	cd	CYKY-J	3x6	21	R12	Rb
WL	655	cd	CYKY-J	3x6	14	R12	Rb
WL	666	cd	CYKY-J	3x6	7	R12	Rb
WL	657	cd	CYKY-J	3x6	14	R12	Rb
WL	658	cd	CYKY-J	3x6	35	R12	Rb
WL	659	cd	CYKY-J	3x6	8	R12	Rb
WL	660	cd	CYKY-J	3x6	15	R12	Rb
WL	661	wa	yyy	3x1,5	50	R12	osvětlení chodba
WL	661.1	wa	yyy	3x1,5	30	R12	osvětlení chodba
WS	661.2	wa	yyy	3x1,5	38	R12	schodišťový spínač
WL	661.2	wa	yyy	3x1,5	51	R12	osvětlení chodba

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu		typ	průřez	délka	spojuje		Pi (/Ps)	Poznámka
			kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)	
WS	661.3	wa	yyy	3x1,5	10	R12	ovládání osvětlení		schodišťový spínač
WL	661.3	wa	yyy	3x1,5	12	R12	osvětlení chodba		
WS	661.4	wa	yyy	3x1,5	19	R12	ovládání osvětlení		schodišťový spínač
WL	661.4	wa	yyy	3x1,5	22	R12	osvětlení chodba		
WL	671	wb	yyy	3x2,5	28	R12	zásuvky		

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

II. etapa

číslo	kabelu		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
Rsu									
WL	35	ca	CYKY-J	3x1,5	64	Rsu	osvětlení	0,40	
		ca	CYKY-O	3x1,5	35				
		ce	CYKY-J	5x1,5	9				
WL	40	cb	CYKY-J	3x2,5	35	Rsu	zásuvky		
WL	41	cb	CYKY-J	3x2,5	28	Rsu	zásuvky		
WL	42	cb	CYKY-J	3x2,5	29	Rsu	zásuvky		
WL	43	cb	CYKY-J	3x2,5	29	Rsu	zásuvky		
WL	44	cb	CYKY-J	3x2,5	35	Rsu	zásuvky		
WL	45	cb	CYKY-J	3x2,5	46	Rsu	zásuvky		
WL	46	cb	CYKY-J	3x2,5	40	Rsu	zásuvky		
Rli									
WL	35	ca	CYKY-J	3x1,5	64	Rli	osvětlení	0,40	
		ca	CYKY-O	3x1,5	35				
		ce	CYKY-J	5x1,5	9				
WL	38	cf	CYKY-J	5x2,5	35	Rli	el.sporák	8,00	
WL	39	cf	CYKY-J	5x2,5	30	Rli	el.myčka	6,00	
WL	40	cb	CYKY-J	3x2,5	35	Rli	zásuvky		
WL	41	cb	CYKY-J	3x2,5	29	Rli	zásuvky		
WL	42	cb	CYKY-J	3x2,5	30	Rli	zásuvky		
WL	43	cb	CYKY-J	3x2,5	31	Rli	zásuvky		
WL	44	cb	CYKY-J	3x2,5	46	Rli	zásuvky		
WL	45	cb	CYKY-J	3x2,5	40	Rli	zásuvky		
Rb									
WL	35	ca	CYKY-J	3x1,5	42	Rb	osvětlení	0,3	
		ca	CYKY-O	3x1,5	22				
		ce	CYKY-J	5x1,5	9				
WL	36.1	ca	CYKY-J	3x1,5	10	Rb	el. topný žebřík	0,3	
WL	40	cb	CYKY-J	3x2,5	37	Rb	zásuvky		
WL	41	cb	CYKY-J	3x2,5	17	Rb	zásuvky		
Rbx									
WL	35	ca	CYKY-J	3x1,5	54	Rbx	osvětlení	0,3	
		ca	CYKY-O	3x1,5	25				
		ce	CYKY-J	5x1,5	9				
WL	36.1	ca	CYKY-J	3x1,5	10	Rbx	el. topný žebřík	0,3	
WL	40	cb	CYKY-J	3x2,5	37	Rbx	zásuvky		
WL	41	cb	CYKY-J	3x2,5	17	Rbx	zásuvky		
WL	42	cb	CYKY-J	3x2,5	11	Rbx	zásuvky		
WL	43	cb	CYKY-J	3x2,5	12	Rbx	zásuvky		
WL	44	cb	CYKY-J	3x2,5	12	Rbx	zásuvky		
Rpc									
WL	35	ca	CYKY-J	3x1,5	54	Rbx	osvětlení	0,3	
		ca	CYKY-O	3x1,5	25				
		ce	CYKY-J	5x1,5	9				
WL	36.1	ca	CYKY-J	3x1,5	10	Rbx	el. topný žebřík	0,3	
WL	40	cb	CYKY-J	3x2,5	37	Rbx	zásuvky		
WL	41	cb	CYKY-J	3x2,5	17	Rbx	zásuvky		
WL	42	cb	CYKY-J	3x2,5	11	Rbx	zásuvky		

Soupis kabelů

číslo kabelu		typ kabelu		průřez (mm)	délka (m)	DM Klášterského 4 spojuje zařízení		Pi (/Ps) (kW)	II. etapa Poznámka
WL	43	cb	CYKY-J	3x2,5	12	Rbx	ukončení		zásuvky
WL	44	cb	CYKY-J	3x2,5	12	Rbx			zásuvky
WL	45	cb	CYKY-J	3x2,5	48	Rbx			zásuvky
WL	46	cb	CYKY-J	3x2,5	28	Rbx			zásuvky PC
WL	47	cb	CYKY-J	3x2,5	24	Rbx			zásuvky PC